


## ホームコーディ「スクエアピッチャー」の使用法のお願い

昨年（2019年3月～2019年9月）お買い上げ頂きました、スクエアピッチャーで熱湯を入れてフタをしたことによる破裂で、お怪我を負われる事故が発生しておりますお客さまに安全にご使用頂くために、下記使用方法をお守り頂きご使用ください。

### ①熱湯など熱い飲みものを入れてすぐに「フタ」をしないでください。（のせるだけもおやめください）

空気の膨張により本体が破損する危険性があります

\* 十分に冷めるまでお待ちください



熱湯を入れてフタをしない



熱湯を入れてフタを置く



熱湯を入れてフタを閉める

### ②ひび、割れの生じた場合は使用を中止して下さい

このような使用をされると怪我につながる可能性が非常に高くなります、くれぐれもご注意下さい

「現在ご使用頂いております商品に不安がある場合は今期のモデル「冷水専用」タイプに店頭でお取替致します」

\* 今年お買い上げの商品は「冷水専用」ですので熱湯の使用はしないで下さい

